

**AEROSSOL AUTOMOTIVE PARA  
REVESTIMENTO DE CAÇAMBAS DE CAMINHONETE****DESCRIÇÃO E USOS**

O Aerossol Automotivo para Revestimento de Caçambas de Caminhonete Rust-Oleum® Auto Truck Bed Coating foi desenvolvido para proporcionar um acabamento durável resistente à abrasão, texturizado e antiderrapante às caçambas de caminhonetes. Cria uma barreira contra a ferrugem e protege contra impactos, riscos, intempéries e desbotamento. Reduz o ruído do pavimento e se ajusta ao formato exato da caçamba da caminhonete. Para uso em caçambas de caminhonetes sem revestimento ou revestidas com primer. Não deve ser usado em superfícies que entrarão em contato direto com calor ou com altas temperaturas, como silenciosos, componentes do escapamento, etc. Rust-Oleum Truck Bed Coating apresenta um avançado sistema de pulverização que permite a aplicação em qualquer ângulo, até mesmo de ponta cabeça para atingir aquelas áreas difíceis de alcançar. Possui uma válvula confortável com amplo apoio para o dedo a fim de reduzir a fadiga causada pela aplicação contínua.

**PRODUTOS**

<b>SKU (15 onças)</b>	<b>Descrição</b>
248914 - 313500	Preto

**APLICAÇÃO DO PRODUTO****CONDIÇÕES PARA PINTURA**

Usar em área externa ou bem ventilada, como uma garagem aberta. Aplicar com temperaturas entre 10°C e 32°C (50-90°F) e umidade inferior a 85% para garantir uma boa secagem. Evite aplicar com muito vento ou pó. Cubra a área circundante para protegê-la da tinta.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

**Metal sem Revestimento ou Superfícies Muito Enferrujadas:** Remova toda sujeira, gordura, óleo, sal e contaminantes químicos lavando a superfície com detergente comum ou mediante outro método de limpeza adequado. Enxágue com água doce e deixe secar completamente. Remova a tinta solta e a ferrugem com uma escova de arame ou uma lixa de grão 120-220. Remova todo o pó do lixamento com um pano limpo. Proteja e cubra com uma fita adesiva todas as áreas circundantes para evitar o excesso de pulverização. Para obter melhores resultados, identifique as superfícies sem revestimento ou enferrujadas.

**Superfícies Previamente Pintadas:** Lave bem a superfície com um detergente comercial ou com outro método de limpeza adequado. Enxágue com água doce e deixe secar completamente. Observação: Recomenda-se limpar a superfície antes e depois de lixar ou usar uma escova de arame. Use uma escova de aço para remover a tinta solta ou descascada. Lixe a superfície com lixa de grão 120-220. O uso do 249321 Primer Sealer ou de qualquer primer lixável (249419 Vermelho, 252472 Cinza Claro ou 249415 Cinza) aumentará a resistência à corrosão e irá melhorar o encobrimento de imperfeições.

**APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)**

**ADVERTÊNCIA:** Ao raspar, lixar ou remover pinturas antigas, você poderá liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO DANOS CEREBRAIS, ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo NIOSH para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com filtro HEPA e um esfregão molhado. Antes de começar a utilizar o produto, veja como se proteger e à sua família ligando para a Linha Aberta Nacional de Informações sobre Chumbo pelo número 1-800-424-LEAD ou acesse [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**APLICAÇÃO**

Agite o recipiente vigorosamente durante um minuto após ouvir o som da bola misturadora. Se não ouvir o som da bolinha misturadora NÃO GOLPEIE A LATA. Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na posição vertical entre 25 cm e 30 cm de distância da superfície e aplique com um movimento firme da esquerda para a direita, sobrepondo ligeiramente cada aplicação à anterior. Mantenha a lata em movimento durante a pulverização. Remova imediatamente qualquer excesso de pulverização do acabamento automotivo. Para obter melhores resultados, aplique 2 demãos e espere 1-2 minutos entre elas. Não utilize próximo a chamas abertas.

**SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS**

Os tempos de secagem e de aplicação de demãos adicionais se baseiam em uma temperatura de 21°C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo com temperaturas mais frias. A superfície pode receber uma demão adicional em até uma hora ou após 24 horas. Espere 72 horas para que cure completamente antes de colocar objetos na caçamba da caminhonete.

**LIMPEZA**

Limpe a válvula antes de guardar. Limpe a tinta úmida com xileno ou aguarrás mineral. Descarte o recipiente vazio de forma apropriada. Não queime ou jogue em um compactador de lixo.

**OBSTRUÇÃO**

Caso a válvula esteja obstruída, gire e retire a válvula para poder enxaguar-la com um solvente como aguarrás mineral. Não insira nenhum objeto na abertura da válvula da lata.



## DADOS TÉCNICOS

# AEROSSOL AUTOMOTIVE PARA REVESTIMENTO DE CAÇAMBAS DE CAMINHONETE

## PROPRIEDADES FÍSICAS

		AEROSSOL PARA REVESTIMENTO DE CAÇAMBAS DE CAMINHONETE
<b>Tipo de Resina</b>		Alquídica
<b>Tipo de Pigmento</b>		Varia de acordo com a cor
<b>Solventes</b>		Hidrocarbonetos aromáticos e Cetonas
<b>MRI</b>		0,95 Máx.
<b>Peso Cheio</b>		15 onças
<b>Espessura da Película Seca (EPS) Recomendada Por Demão</b>		1,0-1,5 mil (25-37,5 $\mu$ )
<b>Cobertura Real com a EPS Recomendada</b>		15-20 pés <sup>2</sup> /lata (1,4-1,9 m <sup>2</sup> /lata)
<b>Tempos de Secagem a 21-27°C (70-80°F) e 50% de Umidade Relativa</b>	<b>Toque</b>	1 hora
	<b>Demãos Adicionais</b>	Em até 1 hora ou após 24 horas
	<b>Cura Completa</b>	72 horas
<b>Resistência ao Calor Seco</b>		200°F (93°C)
<b>Validade</b>		5 anos
<b>Ponto de Fulgor</b>		-156°F (-104°C)
<b>Informações de Segurança</b>		Para obter informações adicionais, consulte a SDS

As informações técnicas e sugestões de uso contidas neste documento estão corretas até o limite de nosso conhecimento e são compartilhadas de boa fé. As declarações contidas neste documento não constituem garantia, expressa ou implícita, com relação ao rendimento deste produto. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, Illinois 60061  
Uma Empresa RPM

Telefone: 877-385-8155  
[www.rustoleum.com](http://www.rustoleum.com)

Formulário:  
Rev.: 052517